

Tidtagervogn

Brugsvildledning

Sikkerhed

Vognen indeholder et blybatteri, som ikke tåler at blive væltet eller tippet. Vær opmærksom på dette under transport.

Frakobling af ladestik

De to stik skilles ad ved at trykke på låsen og trække delen fra hinanden. Der skal ikke så meget træk til, så hvis du ikke kan skille dem ad, så er det fordi du ikke har frigjort låsen...

Almindelig drift


Strømforsyningen til computeren tændes på kontakten POWER
Strømforsyningen til skærm og højtalere (12V-230V inverter) tændes på kontakten på selve boksen.

Sluk for begge strømforsyninger når vognen ikke bruges. Batteriet kan lades selv om forsyningerne er afbrudt.

Fjernbetjening

Computeren fjernbetjenes med minitastaturet. Timelt sættes normalt i gang med [ENTER]

Tastaturet skal tændes før brug og SLUKKES ved opbevaring.

ON/OFF knappen er på kanten af tastaturet, lige over -knappen.

Tastaturet oplades via mini-USB kablet. Det kan altså være nødvendigt en gang imellem at lade computeren være tændt natten over for at lade tastaturet. Der kommer en smartere løsning på dette...

Opladning

De to stik trykkes sammen. De passer kun sammen på en måde.

Ved fuldstændigt fladt batteri tager det 10-15 timer at lade batteriet fuldt op. Laderen skal stå til 12V og [BIL]. Hold generelt bare fingrene fra knapperne...